







CH34X USB WINDOWS DRIVER INSTALLATION INSTRUCTION

Instalación:


1. Descargar el driver de la página web y descomprimir el archivo.
2. Una vez tengamos descomprimida la carpeta, entramos en ella y hacemos doble clic en el archivo SETUP para iniciar el instalador. Nos avisará de que vamos a ejecutar un programa y nos pedirá autorización para ello. Simplemente continuamos.




3. Continuar con todos los pasos hasta finalizar.



4. Conectar la placa por USB



5. Abrir Arduino. Ir a Herramientas > Puerto > Elegir el último puerto de la lista.
6. Puede aparecer con otro nombre. SI AL SUBIR EL CÓDIGO DA **ERROR**, CONTINUAR PROBANDO CON OTROS PUERTOS.



7. Listo! Más información en <https://www.instructables.com/Instalar-driver-para-CH340G/>